Návod k použití Combo modemu ADU-635WH

02. 06. 2008





Referenční specifikace konstrukce USB Combo modemu AnyDATA Copyright © 2008 AnyDATA Corp. Všechna práva vyhrazena.

Bez předchozího souhlasu společnosti AnyDATA Corp se nesmí žádná část tohoto dokumentu stát předmětem distribuce, komunikace, reprodukce či přenosu, a to za žádným účelem, v žádné formě a žádným prostředkem, ať elektronickým, mechanickým či jiným.

Tento dokument může být bez předchozího upozornění revidován.



Před uvedením modemu do provozu si prostudujte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v pozdější době

Kontaktní adresa

AnyData.Net Inc.(Korea)

DaeGo Bldg, 8 th., 1591-10 Kwanyang-dong, Dongan_gu, Anyang City, Kyunggi-do Korea. http://www.anydata.co.kr e-mail: infodata@anydata.net Rep:+82-31-380-7100 Fax:+82-31-476-6021

MAXIMÁLNÍHO VÝKONU MODEMU DOCÍLÍTE TAK, KDYŽ BUDE PŘIPOJEN NA NAPÁJENÍ Z EXTERNÍHO ZDROJE. PŘED POUŽITÍM JE TŘEBA ZKONTROLOVAT, ZDA JE BATERIE NABITÁ. KDYŽ ZJISTÍTE, ŽE JE KAPACITA BATERIE NA NÍZKÉ ÚROVNI, JE TŘEBA JI PŘED DALŠÍM POUŽITÍM MODEMU NEJPRVE NABÍT PŘÍPADNĚ PŘIPOJIT EXTÉRNÍ ZDROJ.

Přestože je modem ADU-635WH napájen přímo z USB portu počítače, doporučujeme při připojení používat i externí nabíječku. Pakliže je nízká kapacita baterie, připojte ihned externí nabíječku. Zejména při potřebě vyššího výkonu modemu, může dojít k vypnutí terminálu z důvodu nedostatečného napájení z USB portu počítače či nízké kapacity baterie.



Obsah

1. Bezpečnostní opatření	6
1.1 Modem	6
1.2 Karta SIM	7
2. Před použitím modemu	8
2.1 Minimální systémové požadavky	8
2.2 Při odpojování prodlužovacího kabelu USB z počítače buďte opatrní	8
2.3 Jste-li připojeni k Internetu, nevyjímejte kartu SIM	8
2.4 Chraňte kartu SIM před poškozením	8
3. Obecné informace	9
3.1 Přehled	9
3.2 Produkt a příslušenství	9
3.3 Součásti modemu	10
3.4 Instalace karty SIM	11
3.5 Instalace baterie	12
4. Kontrolky LED	13
4.1 NAPÁJENÍ	13
4.2 EVDO	13
4.3 UMTS/GSM	13
4.4 SMS	13
5. Instalace softwaru Easy Wireless Net	14
5.1 Windows XP, 2000	14
5.1.1 Instalace	14 18
5.2 Windows Vista	
5.2.1 Instalace	22
5.2.2 Odinstalovani ovladace a obsluzneno software	
6. Spusteni a vypnuti programu Easy Wireless Net	
8. Připojení k Internetu	31
8 1 Dřinciení k Internetu	30
8.2.1. končení nřinojení k Internetu	32 20
9.1 Odeslání zprávy SMS	34



9.2 Oznámení příchozí zprávy SMS	36
9.3 Prohlížení zpráv SMS	
9.4 Přeposlání uložené zprávy / Opětovné odeslání zprávy	
10. Práce s Adresářem	
10.1 Funkce adresáře	
10.1.1 Vložení skupiny : přidání nové skupiny	
Zadejte název skupiny a klikněte na "Apply".10.1.2 Uprava skupiny : změna názvu skupiny	
10.1.3 Odstranění skupiny : odstranění existující skupiny.	
10.1.4 Zadávání uživatelů : přidání nového kontaktu.	42
10.1.5 Úprava záznamu uživatele	43
10.1.6 Odstraneni zaznamu uzivatele 10.1.7 Liložení do adresáře SIM	
10.1.8 Odeslání zprávy SMS z nabídky Adresář	
11. Konfigurace nastavení	47
Poznámka:	47
Všechna nastavení uvedená v odstavcích 11.1. až 11.5. jsou již přednastavená pro optimální po	oužití
Combo modemu a je doporučeno ponechat tato nastavení beze změny. 11.1 Obecná nastaven	ıí47
11.1 Obecná nastavení	48
11.2 Nastavení sítě	49
1.3 Volba sítě	50
11.4 Nastavení připojení	52
11.4.1 Přidání profilu	53
11.4.2 Výběr profilu	
11.4.3 Odebrani prolitu	
TT.5 Naslaveni CDMA	
Poznámka: Uživatelské jméno a heslo je již vyplněno, pokud jste jej zadali při prvním spuštění ap Easy Wireless Net12. TOOL (NÁSTROJE)	likace 58
12. TOOL (NÁSTROJE)	59
12.1 Povolení kódu PIN	59
12.2 Zadávání kódu PIN po jeho povolení	59
12.3 Změna kódu PIN	61
12.4 Upozornění související s použitím karty SIM	62
12.5 Minimalizace do oznamovací oblasti hlavního panelu	62
12.6 Otevřít při spuštění systému Windows	62
13. Informace o aplikaci	63







1. Bezpečnostní opatření

1.1 Modem

1. Nerozebírejte modem ani kartu SIM

Mohlo by dojít ke vznícení, zranění, úrazu elektrickým proudem či k poškození zařízení.

2. Uchovávejte modem v suchém prostředí

Nepoužívejte modem ani kartu SIM v oblastech, kde by mohlo dojít k jejich namočení.

3. Neponechávejte ani nepoužívejte modem a kartu SIM na místech s vysokými teplotami, například blízko ohně či topení nebo na místech vystavených přímému slunečnímu záření či v autě na slunci.

Může dojít k deformaci, poškození, přehřátí či ke snížení výkonu.

4. Nepoužívejte zařízení v blízkosti míst, jako jsou čerpací stanice, kde je nebezpečí požáru nebo výbuchu.

V prašném prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů, jako je propan či benzín, může dojít k výbuchu či ke vznícení.

5. Neházejte s modemem ani s kartou SIM a nevystavujte je silným otřesům.

Může dojít k poškození.

6. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Může dojít k náhodnému spolknutí součástí či ke zranění.

7. Neuchovávejte modem ani kartu SIM ve vlhkém či prašném prostředí či v prostředí

s vysokými teplotami.

Může dojít k poškození.

8. Vypínejte modem v místech, kde je zakázáno jeho používání, například v letadlech či nemocnicích.

Může dojít k nepříznivému ovlivnění elektroniky či elektronických lékařských zařízení.

9. V blízkosti vysoce přesných elektronických zařízení či zařízení používajících slabý elektronický signál vypněte počítač, k němuž je modem připojen.

Modem by mohl způsobit chybnou funkci těchto zařízení.

Poznámka

Před připojením modemu, zkontrolujte, zda je vložena SIM karta. Nepřipojujte modem k počítači před instalací ovladačů a obslužného softwaru

Pro instalaci ovladačů a dalšího softwaru je nutné mít na počítači přidělena práva administratora



1.2 Karta SIM

- 1. Při vyjímání karty SIM nepoužívejte hrubou sílu.
- 2. Při vkládání karty SIM do modemu nepoužívejte hrubou sílu.
- 3. Karta SIM se při používání běžně zahřívá. V práci lze pokračovat, i když je karta zahřátá.
- 4. Integrovaný obvod karty SIM musí být čistý.
- 5. Kartu SIM čistěte měkkou, suchou látkou (čisticí hadřík na objektiv)
- 6. V rámci ochrany životního prostředí vraťte prosím starou kartu SIM poskytovateli služeb.
- 7. Chraňte zařízení před extrémními teplotami.

8. Integrovaný obvod karty SIM je nutné chránit před poškrábáním, neopatrným zacházením či zkratem.

- 9. Neházejte s kartou SIM a zacházejte s ní opatrně.
- 10. Neohýbejte kartu SIM a nepokládejte na ni těžké předměty.

Poznámka:

Obrázky jsou pouze informativní a mohou se lišit podle verze a jazykové mutace Vašeho operačního systému a podle verze programu Easy Wireless Net. Ilustrační instalace je pro operační systém Windows XP CZ SP2 (resp. Windows Vista CZ 32bit) a verzi programu Easy Wireless Net 1.3.0.0



2. Před použitím modemu

2.1 Minimální systémové požadavky

Procesor a paměť RAM	PC kompatibilní s AT a minimálně 128 MB paměť RAM
Rozhraní	USB1.1
Operační systém	Windows 2000 / XP / Vista

2.2 Při odpojování prodlužovacího kabelu USB z počítače buďte opatrní

Chcete-li prodlužovací kabel USB odpojit a jste připojeni k Internetu, ukončete toto připojení a teprve poté odpojte kabel USB. Odpojení prodlužovacího kabelu USB během připojení k Internetu může vést k poškození modemu

2.3 Jste-li připojeni k Internetu, nevyjímejte kartu SIM

Mohlo by to vést k poškození modemu a karty SIM.

2.4 Chraňte kartu SIM před poškozením

Chraňte kartu SIM před poškozením způsobeným nesprávným zacházením.



3. Obecné informace

3.1 Přehled

*Tento produkt (ADU-635WH) je vysokorychlostní modem, který se připojuje k síti HSDPA/CDMA/GPRS.

Název modelu	ADU-635WH
Anténa	Vestavěná anténa
HSDPA Data Speed	Max. 7.2 Mb/s (stahování)/384 kb/s (odesílání)
EVDO Data Speed Rev.A	Max. 3.1 Mb/s (stahování)/1.8 Mb/s (odesílání)
Operační systém	Windows 2000 / XP / Vista

3.2 Produkt a příslušenství

- 1) Modem
- 2) Baterie
- 3) Prodlužovací kabel USB
- 4) Instalační CD (instalace ovladače/softwaru Easy Wireless Net)

Obsah příslušenství se může měnit v závislosti na operátorovi.



3.3 Součásti modemu

Konektor pro anténu CDMA (CDMA antenna connector)

Vypínání (Power switch)

Kontrolka LED aktivního režimu (Status LED)

Konektor pro anténu UMTS (UMTS antenna connector)

Kontakty baterie (Battery contact)

Napájecí konektor (Power connector)

Konektor USB (USB connector)







3.4 Instalace karty SIM

1. Na zadní straně modemu zatlačte na kryt karty SIM a vysuňte jej ve směru znázorněném šipkou.



2. Vložte kartu SIM ve směru znázorněném šipkou.



3. Zasuňte kryt karty SIM ve směru znázorněném šipkou, dokud neuslyšíte cvaknutí.





3.5 Instalace baterie

1) Instalace baterie

Zasuňte baterii ve směru znázorněném šipkou.



2) Vyjmutí baterie

Baterii vyjímejte ve směru znázorněném šipkou.





4. Kontrolky LED

4.1 NAPÁJENÍ

Režim	Popis
MODRÁ	Modem je napájen z externího zdroje a baterie je zcela nabitá
FIALOVÁ	Modem je napájen z externího zdroje a nabíjí se
ČERVENÁ	Modem je napájen pouze z baterie nebo z externího zdroje
ČERVENÁ	
BLIKÁNÍ	Opozorneni na nizkou kapacitu baterie
NESVÍTÍ	Modem je vypnutý

4.2 EVDO

Režim	Popis
MODRÁ	Modem pracuje v síti 1xEVDO
MODRÁ BLIKÁNÍ	Datové volání je připojeno
NESVÍTÍ	Služba není k dispozici

4.3 UMTS/GSM

Režim	Popis
ZELENÁ	Modem pracuje v síti UMTS/GSM
ZELENÁ BLIKÁNÍ	Datové volání je připojeno
NESVÍTÍ	Služba není k dispozici

4.4 SMS

Režim	Popis
SVÍTÍ	Jsou k dispozici přijaté zprávy
NESVÍTÍ	Žádné zprávy nejsou k dispozici



5. Instalace softwaru Easy Wireless Net

Poznámka

Nepřipojujte modem k počítači před instalací ovladačů a obslužného softwaru Pro instalaci ovladačů a dalšího softwaru je nutné mít na počítači přidělena práva administratora

5.1 Windows XP, 2000

5.1.1 Instalace

1) Vložte přiložený disk CD a postupujte podle pokynů.

2) Klepněte na položku "Install Driver and Easy Wireless Net" (Instalovat ovladač modemu a program Easy Wireless Net)





3) Klepněte na tlačítko "Next"



4) Klepnutím na "I Agree" (Souhlasím) potvrdíte souhlas s licenčními podmínkami

🗑 Anydata ADU 635 WH 1.3.0.0 Setup	×
License Agreement Please review the license terms before installing Anydata ADU 635 WH 1.3.0.0.	
Press Page Down to see the rest of the agreement.	
License agreement	Ī
PLEASE READ THE FOLLOWING LICENSE AGREEMENT CAREFULLY.	
YOU ARE GRANTED THE FOLLOWING LIMITED RIGHTS:	
a. The right to distribute the software in its shareware form to third parties, provided the latter agree to accept the terms of this Agreement.	
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install Anydata ADU 635 WH 1.3.0.0.	
Nullsoft Install System v2,37 —	



5) Klepnutím na "Install" (Instalovat) spustíte instalaci. Instalační složka je C:\Program

Files\ANYDATA\ANYDATA ADU-635WH

🕞 Anydata ADU 635 WH 1.3.0.0 Setup	
Installation Type Select the type of installation you would like to install	
Installing Option	
🔽 Install Modem Driver	
☑ Install Easy Wireless Net	
Kullsort Install bystem V2.37 Seck Install	Cancel

6) Klepnutím na "Finish" (Dokončit) ukončíte instalaci a restartujete počítač





7) Po dokončení instalace ovladačů zapojte modem k počítači a následujícím způsobem ověřte, zda se ovladač nainstaloval správně:

$[Start] \rightarrow [Nastaveni] \rightarrow [Ovládaci panely] \rightarrow [Systém] \rightarrow [Hardware] \rightarrow [Správce zařízeni].$

Pokud se ovladač nainstaloval správně, měli byste na své obrazovce vidět vyznačené položky



🚇 Device Manager	<u>_ </u>
Soubor Akce Zobrazit Nápověda	
🗄 🛄 Batteries	
🗄 💀 🕺 Bluetooth Devices	
🗄 🖳 Computer	
🕀 🐨 Disk drives	
👔 🕀 💆 Display adapters	
DVD/CD-ROM drives	
Image: Human Interface Devices	
IDE ATA/ATAPI controllers	
Agere Systems HDA Modem	
AnyDATA CDMA USB Modem (PID 6502)	
AnyDATA CDMA USB Modem (PID 6502) #2	
Bluetooth Modem	
🔄 😓 Standard Modem	
🗈 🦉 Monitors	
Hetwork adapters	
PCMCIA and Flash memory devices	
ApvD010 (COM & LFT)	
AnyDATA CDMA LISB Serial 1 (DIAG) Device (PID 6502) (COM43)	
AnyDATA CDMA USB Serial 2 (NMEA) Device (PID 6502) (COM41)	
AnyDATA CDMA USB Serial 2 (NMEA) Device (PID 6502) (COM44)	
Bluetooth Communications Port (COM25)	
Bluetooth Communications Port (COM5)	
ECP Printer Port (LPT1)	
RIM Virtual Serial Port v2 (COM10)	
RIM Virtual Serial Port v2 (COM9)	
Processors	
En Secure Digital host controllers	
E Saura video and associations	
En System devices	-
	0

5.1.2 Odinstalování ovladače a obslužného software

1. Zvolte: Start ► Všechny programy ► AnyDATA ADU 635WH ► Uninstall





2. Klepněte na "Uninstall" (Odinstalovat)



🞯 Anydata ADU 63	95 WH 1.3.0.0 Uninstall	
Uninstall Anydata Remove Anydata Al	ADU 635 WH 1.3.0.0 DU 635 WH 1.3.0.0 from your computer.	8
Anydata ADU 635 V start the uninstallati	/H 1.3.0.0 will be uninstalled from the following folder. Click Unir on.	nstall to
Uninstalling from:	C:\Program Files\AnyDATA\AnyDATA ADU 635 WH\	
Nullsoft Install System	v2,37Uninstall	Cancel

3. Klepnutím na tlačítko "Ano" odstraníte ovladač modemu.

🗑 Anydata ADU 635 WH 1.3.0.0 Uninstall
Uninstalling Please wait while Anydata ADU 635 WH 1.3.0.0 is being uninstalled.
S Anydata ADU 635 WH 1.3.0.0 Uninstall
Do you wish to remove the modem driver? Yes to remove the modem driver.
Nullsoft Install System v2.37 Kenter Statement System v2.37 Kenter System V2.37 Kenter System V2.37 Kenter System V2.37



4. Klepněte na tlačítko "Ano" Následující obrazovka se zobrazí dvakrát

🗑 Anydata ADU 635 WH 1.3.0.0 Uninstall 📃 🗖 🔀
Uninstalling Please wait while Anydata ADU 635 WH 1.3.0.0 is being uninstalled.
Execute: "C:\Program Files\AnyDATA\AnyDATA ADU 635 WH\Driver\InstXP\DPInst.exe" /u "C Execute: "C:\Program Files\AnyDATA\AnyDATA ADU 635 WH\Driver\InstXP\DPInst.e
Odinstalování balíčku ovladače Budou odebrána všechna zařízení, která používají tento ovladač. Chcete pokračovat? Ano Ne
Nullsoft Install System v2.37

5. Pokud chcete odebrat veškerý obsah (telefonní seznam, sms zprávy atd) klepněte na "Ano"

🗑 Anydata ADU 635 WH 1.3.0.0 Uninstall
Uninstalling Please wait while Anydata ADU 635 WH 1.3.0.0 is being uninstalled.
Delete file: C:\Program Files\AnyDATA\AnyDATA ADU 635 WH\RASBOOK Execute: "C:\Program Files\AnyDATA\AnyDATA ADU 635 WH\Driver\InstXP\DPInst.e Execute: "C:\Program Files\AnyDATA\AnyDATA ADU 635 WH\Driver\InstXP\DPInst.e Execute: C:\Program Files\AnyDATA\AnyDATA ADU 635 WH\Driver\InstXP\DPInst.e Execute: C:\Program Files\AnyDATA\AnyDATA ADU 635 WH\RasBook Delete Delete Delete Delete Delete Delete Delete Delete Delete C:\Program Files\AnyDATA\AnyDATA ADU 635 WH\RASBOOK
Nullsoft Install System v2.37



6. Po odinstalování ovladače je nutné restartovat počítač



5.2 Windows Vista

5.2.1 Instalace

Poznámka

Nepřipojujte modem k počítači před instalací ovladačů a obslužného softwaru Pro instalaci ovladačů a dalšího softwaru je nutné mít na počítači přidělena práva administratora

1) Vložte přiložený disk CD a postupujte podle pokynů. Pokud nedojde k automatickému spuštění, klepněte na Start – Počítač – Jednotka CD ROM

2) Klepněte na položku "Install Driver and Easy Wireless Net" (Instalovat ovladač modemu a program Easy Wireless Net)





Případnou výzvu aplikace "Řízení uživatelských účtů" potvrďte kliknutím na "Povolit"

3) Klepněte na tlačítko "Next"





4) Klepnutím na "I Agree" (Souhlasím) potvrdíte souhlas s licenčními podmínkami

icense Agreement				(ALLER)
Please review the license term	ns before installing	g Anydata ADl	J 635 WH 1.3.0.0.	
Press Page Down to see the r	est of the agreem	ient.		
License agreement				
PLEASE READ THE FOLLOWIN	NG LICENSE AGRE	EEMENT CAREF	FULLY.	III
YOU ARE GRANTED THE FOLI	LOWING LIMITED	RIGHTS:		
 a. The right to distribute the parties, provided the latter Agreement. 	software in its shi agree to accept	areware form the terms of th	to third his	
If you accept the terms of the agreement to install Anydata	agreement, dick ADU 635 WH 1.3.	I Agree to co 0.0.	ntinue. You must ad	ccept the
lsoft Install System v2.37				

5) Klepnutím na "Install" (Instalovat) spustíte instalaci. Instalační složka je C:\Program Files\ANYDATA\ANYDATA ADU-635WH





6) Klepnutím na "Finish" (Dokončit) ukončíte instalaci a restartujete počítač





7) Zapojte modem k počítači a následujícím způsobem ověřte, zda se ovladač nainstaloval správně

[Start]→[Ovládací panely]→[Klasické zobrazení]→[Systém] Správce zařízení].

Pokud se ovladač nainstaloval správně, měli byste na své obrazovce vidět vyznačené položky



5.2.2 Odinstalování ovladače a obslužného software

1) Zvolte: Start ► Všechny programy ► AnyDATA ADU 635WH ► Uninstall





2) Klepněte na "Uninstall" (Odinstalovat)





3) Klepnutím na tlačítko "Ano" odstraníte ovladač modemu.

Anydata ADU 635 WH 1.3.0.0 Unins Uninstalling Please wait while Anydata ADU 635 WH	taj X
🕞 Anydata ADU 635 WH 1.3.0.0 Un	install
Do you wish to remove the driver.	he modem driver? Yes to remove the modem
	Ano



4. Klepněte na tlačítko "Ano" Následující obrazovka se zobrazí dvakrát



5. Pokud chcete odebrat veškerý obsah (telefonní seznam, sms zprávy atd) klepněte na "Ano"

rinstalling	6
Please wait while Anydata ADU	635 WH 1.3.0.0 is being uninstalled.
Delete file: C:\Program Files\An	yDATA\AnyDATA ADU 635 WH\RASBOOK
😝 Anydata ADU 635 WH	I 1.3.0.0 Uninstall
Do you want to remove	all content (phonebook, messages and settings)?
	Ano
Delete file: C:\Program Files\4	AnyDATA \AnyDATA ADU 635 WH\RASBOOK
Delete file: C:\Program Files\4	AnyDATA \AnyDATA ADU 635 WH\RASBOOK





Completing the Anydata ADU 635 WH 1.3.0.0 Uninstall Wizard Your computer must be restarted in order to complete the
uninstallation of Anydata ADU 635 WH 1.3.0.0. Do you want to reboot now?
Reboot now
I want to manually reboot later

6. Po odinstalování ovladače je nutné restartovat počítač klepnutím na tlačítko "Finish"

6. Spuštění a vypnutí programu Easy Wireless Net

Připojte modem k počítači a poté poklepáním na ikonu na pracovní ploše otevřete aplikaci.



Klepnutím na tlačítko 🔀 Ize program Easy Wireless Net zavřít.



7. Hlavní obrazovka programu Easy Wireless Net

	२	
02 - CZ		Œ
- Network Status		
C UMTS	GPRS	Connect
• CDMA	EVDO	Connect
- Connection Details		
Duration: -	Sent	Received
Traffic Summary	-	-
Current Transfer rate		
May Transfer rate		

Pro optimální výběr sítě doporučujeme vždy ponechat volbu na "Automatic Mode" (Automaticky)



9) Připojení a ukončení připojení k internetu





na hlavní obrazovce aplikace.

8. Připojení k Internetu

K Internetu se můžete připojit klepnutím na tlačítko

8.1 Připojení k Internetu

- 1) Ověřte, zda je modem nečinný.
- 2) Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na tlačítko
- Po vytvoření připojení k Internetu by se měla zobrazit následující obrazovka, na níž vidíte rychlost a přehled přenosu dat.

Connect



8.2 Ukončení připojení k Internetu

1) Chcete-li připojení k Internetu ukončit, klepněte na tlačítko

Disconnect

2) Při odpojování se zobrazuje zpráva "Releasing connection"



9. Práce se zprávami SMS

Chcete-li pracovat s funkcí SMS, klepněte na hlavní obrazovce aplikace na tlačítko



SMS BOX		X
InBox OutBox Draft Box	x Trash Box USIM	
(Potal : 4 3	a b	_
Time C	CallBack Number Message	
<		2
1		

- 1) InBox (Doručená pošta): Ukládání přijatých zpráv
- 2) OutBox (Odeslaná pošta): Ukládání odeslaných zpráv
- 3) Draft Box (Koncepty): Ukládání konceptů
- 4) Trash Box (Koš): Ukládání odstraněných zpráv
- 5) USIM : Ukládání zpráv v adresáři SIM
- 6) Zprávy uložené na kartě SIM
- 7) Nová SMS
- 8) Odstranění SMS



9.1 Odeslání zprávy SMS

- 1) Klepnutím na tlačítko na hlavní obrazovce aplikace přejdete do SMS BOX.
- 2) V okně aplikace SMS klepněte na tlačítko

Ľ

3) Upravte zprávu a zadejte číslo, na které ji chcete zaslat.



- 1. Počítadlo znaků zprávy (Podporuje až 500 znaků)
- 2. Okno zprávy.
- 3. Telefonní číslo příjemce
- 4. Otevřít adresář
- 5. Odpovědět na SMS
- 6. Uložit SMS do složky Koncepty
- 7. Odeslat SMS

Poznámka: Při použití diaktritiky při psaní SMS je délka jedné SMS 70 znaků, víceznaká SMS se rozdělí do více SMS.



4) Zprávu odešlete klepnutím na tlačítko



- Při úspěšném odeslání zprávy se zobrazí



- Při neúspěšném odeslání zprávy se zobrazí





9.2 Oznámení příchozí zprávy SMS

Přijetí zprávy SMS bude oznámeno jako na následujícím obrázku v pravém dolním rohu obrazovky.



Poznámka

Výše uvedené oznámení lze ovládat výběrem možnosti "Enable SMS Delivery Warning" (Povolit upozornění na doručení zprávy SMS) v nabídce Connection Setting. Zvukové oznámení lze ovládat pomocí možnosti "Enable SMS delivery Tone" (Povolit zvukové oznámení zprávy SMS)



9.3 Prohlížení zpráv SMS

1) V hlavní aplikaci klepněte na tlačítko



2) V okně SMS BOX klepněte na kartu "InBox" (Doručená pošta)

SN	IS BOX			×
InBo	× OutBox Draft B	ox Trash Box US	SIM	
Tota	al: 1			
	Time	CallBack Number	Message	
1	2007/7/13 11:30:5	+821020012135	3	
<				>
ļ		P	e	



9.4 Přeposlání uložené zprávy / Opětovné odeslání zprávy

Přeposílání uložených zpráv / opětovné odesílání zpráv

1) V hlavní aplikaci klepněte na tlačítko



pro přechod do okna SMS Box.

2) Poklepejte na přijatou nebo odeslanou zprávu.

	SM	S BOX		×
Γ	nBox	OutBox Draft B	ox Trash Box USIM	
Ŀ	Total	1:1		
		Time	CallBack Number Message	
	1	2007/7/13 11:30:5	+821020012135 3	
			7	
	<			>

3) Přeposlání a opětovné odeslání zprávy je možné, jakmile se zobrazí textové pole se zprávou SMS.

Message 1/500
3
Number
+821020012135
<i>3</i> 6 ,



10. Práce s Adresářem

Adresář otevřete klepnutím na tlačítko



v hlavním okně aplikace.

Insert Group Modify Grou	ıp	Delete Group Insert Us	er ModifyUser DeleteUser 🗙
🗉 🚞 ALL GROUP	Γ	NAME	PHONE NUMBER
- 🛅 USIM	Þ	AnyDATA	+1234567890
⊷ 🛅 ТО2		O2 Active	*111*#
		02 Asistent	1188
		O2 AsistZahr	+420606001188
		O2 Linka	*11
		02 LinkaZahr	+420720720720
	L	O2-Hlas s.Zahr	+420602989898
	L	O2-Hlas.schr.	*99
	L	O2-Uvitaci mel	*66
	L	O2-Videohovor	*34
	4		>

10.1 Funkce adresáře

10.1.1 Vložení skupiny : přidání nové skupiny

Insert User Information	×
Group Name	
Apply Cancel	

Zadejte název skupiny a klikněte na "Apply".



10.1.2 Úprava skupiny : změna názvu skupiny.

1) Vyberte adresář, který chcete změnit

Insert Group Modify Grou	ıp Delete Group	Insert User	Modify User	Delete User	×
		E	PHON	E NUMBER	
	<u>×</u>				
					2

2) Klepněte na tlačítko Modify Group

3) V následujícím okně lze změnit název skupiny

Update User Information	×
Group Name	
Apply Cancel	

Změňte název skupiny a klikněte na "Apply".



10.1.3 Odstranění skupiny : odstranění existující skupiny

1) Vyberte adresář, který chcete odstranit

Insert Group Modify Grou	up Delete Group Insert Us	er ModifyUser DeleteUser	×
	NAME	PHONE NUMBER	
	<u>></u>		

2) Klepněte na tlačítko Delete Group

3) Klepnutím na tlačítko "Yes" (Ano) odstraníte název skupiny.





10.1.4 Zadávání uživatelů : přidání nového kontaktu.

Klikněte na "Insert user".

User Name	
Cell Phone Number	
Home Number	
Office Number	
E-mail Address	
Group Name	test 👻
Remark	
0	K Cancel

- * Zadat lze následující informace
 - User Name (Uživatelské jméno)
 - Cell Phone Number (Telefonní číslo (mobil)
 - Home Number (Telefonní číslo (domů)
 - Office Number (Telefonní číslo (kancelář)
 - E-mail Address (E-mailová adresa)
 - Group Name (Option) (Název skupiny) (volitelné)
 - Remark (Poznámka)



10.1.5 Úprava záznamu uživatele

1) Vyberte data, která chcete změnit

Insert Group Modify Grou	ıp Delete Group	Insert Us	er Modify User	Delete User	×
🗉 🚞 ALL GROUP	NAME	=	PHONE	NUMBER	
- 🔁 02	any		+0147852369		
USIM	▶ То2	2	+1234567890		_ 1
		та 1			
					=
					_

2) Klepněte na tlačítko Modify User a proveďte změnu informace.

User Name	Modify User	
Cell Phone Number	+1234567890	
Home Number	+1234567890	
Office Number		
E-mail Address		
Group Name	test 💌	
Remark		
	K Cancol	



10.1.6 Odstranění záznamu uživatele

1) Vyberte data, která chcete odstranit.

Insert Group Modify Grou	up Delete Group Insert Us	er Modify User Delete User	×
ALL GROUP	NAME any To2	PHONE NUMBER +0147852369 +1234567890	
			~

2) Klepněte na tlačítko Delete User

3) Klepnutím na tlačítko "Yes" (Ano) potvrdíte odstranění informací.





10.1.7 Uložení do adresáře SIM

1) Vyberte adresář SIM.

Insert Group Modify Grou	ıp Delete Group Insert Us	er Modify User Delete User	×
	NAME	PHONE NUMBER	
			>

- 2) Klepněte na tlačítko
- 3) Zadejte požadované informace

		a)
Liser Name	T02	* Zadat lze následující informace
Oser Nume		
Cell Phone Number	+0987654321	- User Name (Uživatelské jméno)
		- Cell Phone Number (Telefonní číslo
Home Number		(mobil)
Office Number		
Onice Number		
E-mail Address		* Upravovat lze pouze položky
		Uživatelské jméno, Číslo mobilního
Group Name	USIM 💌	telefonu
Remark		
	K Canad	



10.1.8 Odeslání zprávy SMS z nabídky Adresář

1) Vyberte telefonní číslo, na které chcete zprávu zaslat.

🖂 🛅 ALL GROUP	NAME	PHONE NUMBER
	02 Active	*111*#
	02 Asistent	1188
	Insert User Informa O2 <u>M</u> odify User Inform O2 <u>D</u> elete User Inform O2 <u>S</u> end SMS	ation 0606001188 ation 0720720720 0602989898
	02-Hlas.schr.	*99
	02-Uvitaci mel	*66
	02-Videohovor	*34
	02-Videoportal	*92

2) Pravým tlačítkem myši klepněte na vybrané telefonní číslo a zvolte příkaz "Send SMS"

3) Telefonní číslo se automaticky vybere a přejdete na obrazovku, na níž lze zadávat zprávy.

Message 0/500
Number
+1234567890
<i>;</i>



11. Konfigurace nastavení

Následující okno s volbou Quick automatic settings ("Rychlé automatické nastavení)" se zobrazí při prvním spuštění po instalaci programu Easy Wireless Net.

Doporučujeme ponechat volbu na "Quick automatic settings" a vyplnit uživatelské jméno a heslo pro CDMA, které obdržíte od svého operátora.

Data Networ	k Connection Settings
Do you want to set	-up the data network connection parameters?
-UMTS/GSM APN intern	net
CDMA Login	
Password	
🔿 Manual settir	ngs OK

1) Quick Automatic Setting (Rychlé automatické nastavení)

Při tomto nastavení se automaticky rozpozná síť UMTS nebo CDMA. (Internetové připojení je nutné nastavit zadáním APN (Access Point Name), přihlašovacího jména a hesla.)

2) Manual Setting (Ruční nastavení)

Při připojování k Internetu může uživatel ručně zvolit síť UMTS nebo CDMA

Poznámka:

Všechna nastavení uvedená v odstavcích 11.1. až 11.5. jsou již přednastavená pro optimální použití Combo modemu a je doporučeno ponechat tato nastavení beze změny.



11.1 Obecná nastavení

Z hlavní aplikace přejdete klepnutím na tlačítko

do okna Connection Setting (.Nastavení

připojení)

Connection Setting	×
UMTS/GSM CDMA	
General Network Connection	
Enable SMS delivery Tone	
Enable SMS delivery Warning	
SMS Setting	
Delivery Report	
SMS Bear: CS ONLY	
SMS Validity : 30Day	
Humber SMS Centre +420602909909	
OK Cancel Apply	

101

- Enable SMS Delivery Tone (Zapnout zvukové oznámení doručení zprávy SMS) Nastavení vyzváněcího tónu při přijetí zprávy SMS
- Enable SMS Delivery Warning (Zapnout upozornění na doručení zprávy SMS) Nastavení oznámení přijetí zprávy SMS
- 3) Delivery Report (Doručenka)

Zapnutí potvrzení přijetí zprávy SMS.

4) SMS Bear (Nosič SMS)

Konfigurace zpráv SMS

CS - Circuit System

PS – Packet System.

5) SMS Validity (Platnost SMS)

V případě, že se nepodaří doručit zprávu SMS, lze prostřednictvím nastavení Platnost SMS uložit zprávu po určitou dobu (12 hodin, 24 hodin, 30 dní) a poté ji odeslat znovu.



6) Number of SMS Center (Číslo centra služeb pro zprávy SMS)

Nastavení centra služeb zpráv SMS

11.2 Nastavení sítě

Síť lze konfigurovat pouze v případě, že není označena možnost Automatic Mode (Automatický režim.)

Pro optimální výběr sítě doporučujeme vždy ponechat volbu na "Auto Network Selection".

Je-li možnost Automatic Mode (Automatický režim.)označena, zůstávají všechny položky v podnabídce na kartě Network (Síť) neaktivní.

Conne	ction Setting					×
UMTS/GSM General Conne Cho	CDMA Network Connection ection Type 3G Prefer ose Network Auto Network Selection	red m	<u> </u>]	Connection Type Select Save	
	Manual Network Selec Provider	tion MCC	MNC	2G/3G	Search	
				ок	Cancel Apply	

Connection Type (Typ připojení): Zvolte požadovaný režim UMTS.

- 3G Preferred
- 3G Only
- GPRS Only

* Je nutné zvolit jeden z výše uvedených typů připojení a poté klepnout na tlačítko "Connection Type Select" (Vybrat typ připojení). Pro výběr nejlépe dostupné GSM sítě doporučujeme ponechat volbu "Connection Type" na "3G Preferred"



1.3 Volba sítě

Na této kartě lze určit automatickou nebo ruční volbu sítě.

- Auto Network Selection (Automatická volba sítě)

Modem nakonfiguruje síť automaticky v závislosti na typu připojení.

- Manual Network Selection (Ruční volba sítě)

Zobrazí se dostupné sítě (viz následující obrázek). Můžete vybrat požadovanou síť a svou volbu uložit klepnutím na tlačítko "Save" (Uložit)

(Dostupnou síť lze hledat pouze pro typ připojení 3G nebo GPRS)

1) Po výběru možnosti Manual Network Selection (Ruční volba sítě) bude aktivní tlačítko [Search (Hledat)]

UMTS/GSM CDMA General Hetwork Connectio Connection Type 3G Prefe Choose Hetwork	n erred	2	-	Connection Type Select
Auto Network Select Manual Network Select	ion ection			Save
Provider	MCC	MNC	26/36	Search
			ок	Cancel Apply
o klepnutí na tlačítko Sear	ch bude	e vyhleda	ána dost	upná síť
Waiting		×		



3) Po vyhledávání sítě se mohou zobrazit následující výsledky.

	1				
General Network Conne	ection				
Comparison Trans			-	~	
Connection Type 3G F	Preferred		-	Connection Typ	e Select
Choose Network					
C Auto Network Sc	election			Paus	
				2896	;
Manual Network	Selection				
Provider	мсс	MNC	2G/3G	Searc	h
Provider 02 - CZ	MCC 230	MNC 02	2G/3G 2G	Searc	h
Provider 02 - CZ 02 - CZ	MCC 230 230	MNC 02 02	2G/3G 2G 3G	Searc	h
Provider 02 - CZ 02 - CZ VODAFONE	230 230 230 230	MNC 02 02 03	2G/3G 2G 3G 2G	Searc	h
Provider 02 - CZ 02 - CZ VODAFONE T-MOBILE	MCC 230 230 230 230 230	MNC 02 02 03 01	2G/3G 2G 3G 2G 2G	Searc	h
Provider 02 - CZ 02 - CZ VODAFONE T-MOBILE	230 230 230 230 230	MHC 02 02 03 01	2G/3G 2G 3G 2G 2G	Searc	h
Provider 02 - CZ 02 - CZ VODAFONE T-MOBILE	MCC 230 230 230 230	MINC 02 02 03 01	2G/3G 2G 3G 2G 2G	Searc	h

- Položky zobrazené šedým písmem jsou zakázané a nelze je vybrat.

4) Po výběru požadované sítě bude aktivní tlačítko "Save" (Uložit). Konfiguraci uložíte klepnutím na tlačítko OK



11.4 Nastavení připojení

Connection Setting	9		×
UMTS/GSM CDMA			
General Network Connect	tion		
Default Connection Profile List	Profile 02 Profile APN & IP	<u> </u>	
Profile 02	Profile Name	Profile 02	
	APS	NONE	
	User Hame		
New Save Delete	Password		
		OK Cancel (in	
		Cancel Ap	huà



11.4.1 Přidání profilu

1) Nastavení profilu

- V oblasti Profile List (Seznam profilů) klepněte na tlačítko "New" (Nový). Karta Profile (Profil) zůstane aktivní.

- Do textového pole Profile Name (Název profilu) zadejte požadovaný název profilu.

APS: Nastavení parametrů souvisejících s ověřováním.

NONE : Umožňuje připojení k síti bez zadání ID a hesla

PAP (Password Authentication Protocol) :

Ověřování v síti s využitím ID a hesla.

CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) :

Ověřování v síti s využitím ID a šifrovaného hesla.

- User name (Uživatelské jméno) : zadejte uživatelské jméno
- Password (Heslo) : zadejte heslo

Connection Settin	g	×
UMTS/GSM CDMA General Network Connec	tion	
Default Connection Profile List Profile O2	Profile 02 Profile APN & IP Profile Name	
	APS NONE User Name Password	
Save Cancel	OK Cancel Apph	



2) Nastavení APN & IP

Connection Setting
UMTS/GSM CDMA General Hetwork Connection Default Connection Profile 02 Profile List Profile APH & IP Profile 02 APH Setting O Dynamic APH Setting O Dynamic APH Setting internet Image: Connection Profile 02 O Dynamic APH Setting O Dynamic IP SettiP SettiP Setting O Dynamic IP Setting O
OK Cancel Apply

- Nastavení APN:

Dynamic APN Setting (Dynamické nastavení APN) – Získávat APN automaticky ze sítě Static APN Setting (Statické nastavení APN)– Zadávat APN získané od poskytovatele síťových

služeb.

- Nastavení IP:

Dynamic IP Setting (Dynamické nastavení adresy IP) – Získávat adresu IP automaticky ze sítě Static IP Setting (Statické nastavení adresy IP) – Zadávat adresu IP získanou od poskytovatele síťových služeb.



3) Nový profil se vytvoření po klepnutí na tlačítko **Save** v oblasti Seznam profilů.

Connection Setting	9	×
UMTS/GSM CDMA	tion	
Default Connection	Profile 02	
Profile 02 TO2	Profile APN & IP	_
	Profile Name T02	
	APS NONE	
	User Name Password	
New Save Delete	Fassword	
	OK Cancel	Apply



11.4.2 Výběr profilu

1) V poli Default Connection (Výchozí připojení) zvolte požadovaný profil.

Connection Setting	g		×
UMTS/GSM CDMA	tion		
Default Connection Profile List	Profile 02 Profile 02		
Profile 02 T02	TO2 Profile Name	T02	
	APS	HONE	
	User Name		
New Save Delete	Password		
		OK Cancel Apply	

2) Klepněte na tlačítko SAVE



11.4.3 Odebrání profilu

1) V oblasti Profile List (Seznam profilů) vyberte příslušný profil.

Connection Settin	g	
UMTS/GSM CDMA	at]	
General Network Connec Default Connection	Profile 02	
Profile List Profile 02 TO2	Profile Name	
	APS HONE -	
	User Name	
New Save Delete	Password	
	OK Cancel	Apply

- 2) Klepněte na tlačítko Delete
- 3) Klepnutím na tlačítko "Yes" (Ano)potvrďte odebrání profilu.

Connection Manager	
⚠	TO2 connection will be removed, Are you sure?
	Yes <u>N</u> o



11.5 Nastavení CDMA

Connection S	etting	×
UMTS/GSM CDMA		
Dail Number	#777	
User Name		
Password		
	OK Cancel Appl	У

- Uživatelské jméno a heslo pro připojení EVDO získáte od svého poskytovatele síťových služeb.

- Zadejte příslušné uživatelské jméno a heslo a klepněte na tlačítko Apply

Poznámka: Uživatelské jméno a heslo je již vyplněno, pokud jste jej zadali při prvním spuštění aplikace Easy Wireless Net



12. TOOL (NÁSTROJE)

12.1 Povolení kódu PIN

1) Je-li označeno zaškrtávací políčko Enable PIN (Povolit kód PIN), můžete být vyzváni k zadání kódu (viz následující obrázek)

TOOL	
PIII Management ✓ Enable PIII	
Vilew Pill New Pill Confirm Pill SAVE	
Windows Management PIN	ОК 🗙
Launch on Windows Startup	
OK Cancel	
04	-

12.2 Zadávání kódu PIN po jeho povolení

Je-li kód PIN povolen, je nutné jej zadat před použitím programu Easy Wireless Net.

Je-li kód PIN povolen, budete vyzváni k jeho zadání poté, co připojíte modem k počítači a zapnete jej. Pokud ověření kódu PIN neproběhne úspěšně, bude přístup k programu Easy Wireless Net zakázán.





Zprávy zobrazované po zadání kódu PIN

- Po neúspěšném zadání kódu PIN



- Následující okno se zobrazí v případě, že jste kód PIN zadali 3krát za sebou neúspěšně

РИК	×
NEW PIN	
Confirm PIN	ОК

1) Zadejte kód [PUK], který je k dispozici na kartě [PUK] SIM.

2) Do pole "New PIN" (Nový kód PIN) zadejte nový kód.

 V poli "Confirm PIN" (Potvrdit kód PIN) zadejte stejné číslo, které jste zadali do pole [New PIN (Nový kód PIN)

4) Klepněte na tlačítko



* PUK (Personal unblocking key)

Zadáte-li kód PUK nesprávně 10krát za sebou, karta SIM se trvale zablokuje.

V takovém případě bude nutné pořídit novou kartu SIM.

(Bližší informace získáte u prodejce.)





12.3 Změna kódu PIN

1) Povolte kód PIN

2) Vyberte možnost New PIN (Nový kód PIN)_a poté zadejte kód PIN.

TOOL	
PIII Management ✓ Enable PIII ✓ New PIII	
Hew PIII Confirm PIII SAVE	
Windows Management PIN PIN	ОК 🗙
Launch on Windows Startup OK Cancel	

3) Do pole "New PIN" (Nový PIN) zadejte kód PIN, který chcete změnit.

4) Do pole "Confirm PIN" (Potvrdit kód PIN) zadejte stejný kód PIN, který jste zadali do pole "New PIN" (Nový PIN)

TOOL	
-PIN Managemen	t
🗸 Enable PIN	
V New PIN	
New PIN	***
Confirm PIN	SAVE
Windows Manag	jement
Minimized 1	to the System Tray
Launch on ¹	Windows Startup
	OK Cancel
Klepněte na tlačítko	ОК
ko kód PIN lze zada	t 4~8 číslic.



12.4 Upozornění související s použitím karty SIM

Před prvním použitím karty SIM si pečlivě pročtěte upozornění.

Upozornění

- 1. Při práci s tímto zařízením používejte kartu SIM dodanou operátorem.
- 2. Nejsme zodpovědní za ztrátu karty SIM.
- 3. Nepůjčujte kartu SIM jiným uživatelům.
- 4. S kartou SIM zacházejte opatrně. Může dojít k jejímu poškození poškrábáním nebo ohnutím.
- 5. Změnu kódu PIN lze provést v režimu uzamčení pomocí kódu PIN.
- Je-li nastaven režim uzamčení pomocí kódu PIN, lze kartu SIM používat až po zadání správného kódu PIN.
- 7. Zadáte-li nesprávný kód PIN 3krát za sebou, služba se zablokuje.
 - Službu lze odblokovat zadáním kódu PUK (Personal Unblock Key).
 - Pro získání kódu PUK je nutné kontaktovat prodejce.
- 8. Zadáte-li kód PUK nesprávně 10krát za sebou, karta SIM se trvale zablokuje.

V takovém případě bude nutné pořídit novou kartu SIM.

- 9. Kód PIN získáte při zakoupení karty SIM.
- 10. Při instalaci modemu nevkládejte ani nevyjímejte kartu SIM.

12.5 Minimalizace do oznamovací oblasti hlavního panelu

Při minimalizaci se zobrazí ikona v oznamovací oblasti.

12.6 Otevřít při spuštění systému Windows

Program lze přidat do kategorie Při spuštění. Následně se bude otevírat při každém spuštění systému Windows



13. Informace o aplikaci

Zobrazení informací o verzi programu Easy Wireless Net



14. Řešení potíží

Otázka: Při připojení modemu k PC se v informačním okně aplikace zobrazí "Initializing SIM". Odpověď: Zkontrolujte, zda je vložena SIM karta.

Otázka: Nejsem si jist, zda používat volbu "Automatic mode" (zaškrtávací pole pod informačním displejem aplikace)

Odpověď: Pro optimální výběr sítě a parametrů připojení, doporučujeme vždy ponechat volbu na "Automatic Mode" (Automaticky). Tím bude automaticky zvolena optimální technologie pro připojení s následující prioritou dle dostupnosti pokrytí: HSDPA (UMTS), CDMA, GPRS.

Otázka: Nemohu se připojit k Internetu.

Odpověď: Zkontrolujte uživatelské jméno, heslo a číslo služby v nabídce "CDMA Setting" (Nastavení CDMA). Správné uživatelské jméno, heslo a číslo služby získáte od svého poskytovatele služeb.

Otázka: Rychlost připojení k Internetu je příliš nízká.

Odpověď: Zjistěte, zda pro modem není nastaven režim GPRS Only. Je-li pro modem nastaven režim GPRS Only, není připojení k Internetu v režimu 3G. Doporučujeme zvolit typ připojení 3G Preferred a možnost Auto Network Selection (Automatická volba sítě) v nabídce Connection Setting (Nastavení připojení).



Otázka: Připojení k Internetu je pomalé a často se přerušuje.

Odpověď: Signál pro připojení k síti je nestabilní. Zkuste modem přemístit jinam a poté jej znovu použijte. Pokud se dotýkáte modemu USB nebo jej jinak blokujete rukou/tělem, snižuje se rychlost připojení. Nedotýkejte se modemu rukou nebo jinou částí těla.

Otázka: Mohu nechat externí zdroj napájení v elektrické zásuvce, i když je baterie zcela nabitá?

Odpověď: Ano, adaptér lze nechat v elektrické zásuvce i poté, co je baterie zcela nabitá. To platí v případě, že používáte originální baterii a adaptér od výrobce.

Otázka: I když držím dlouho stisknuté tlačítko pro vypnutí, modem se nevypne.

Odpověď: Zkontrolujte, zda je připojen externí zdroj napájení. Je-li externí zdroj napájení připojen, zařízení se nevypne.

Otázka: Žádná ikona na obrazovce není aktivní.

Odpověď: Zkontrolujte, zda je správně nastaven port pro komunikaci mezi počítačem a modemem. Restartujte počítač a modem.

Otázka: Kolika lidem mohu poslat zprávu SMS současně?

Odpověď: Zprávu SMS lze zaslat pouze jednomu člověku.

Otázka: Program byl ukončen, ale modem USB se stále napájí.

Odpověď: Napájení modemu není řízeno programem. Modem se automaticky zapíná po připojení kabelu USB k počítači/laptopu. Chcete-li modem vypnout, podržte stisknuté tlačítko vypínání alespoň 5 sekund.

Otázka: Nedaří se mi zapnout modem stiskem tlačítka ON/OFF.

Odpověď: Zkuste vyjmout baterii a odpojit kabel USB, poté baterii znovu vložte a připojte kabel USB. Pokud se modem nezapne ani nyní, kontaktujte poskytovatele služeb.

Otázka: Při úpravě zprávy SMS nemohu zadat telefonní číslo.

Odpověď: Restartujte program Easy Wireless Net.

Otázka: Program Easy Wireless Net nefunguje.

Odpověď: Zkontrolujte stav připojení mezi počítačem a modemem.



Otázka: Nemohu zadat kód PIN.

Odpověď: Zkontrolujte prosím znovu kód PIN. Viz kategorie [10.1]

Otázka: Lze použít modem i k hlasovým hovorům?

Odpověď: Nelze, modem nepodporuje přenos hlasu. V případě příchozího hlasového hovoru na modem, se rozbliká dioda SMS. Datové spojení zůstane nepřerušeno.

Poznámka: Hovor může být automaticky spojen (přijat), přesto nedojde ke vzájemné komunikaci.

Technická specifikace

Rozměry: 100 x 56 x 14mm bez baterie (100 x 56 x 25mm s baterií) Hmotnost: cca 52 gramů bez baterie (cca 130 gramů s baterií)

Parametr	Popis
Tochnický standard	CDMA 1xEVDO Rev A
	HSPDA UMTS
	IS-95 A/B, IS-98A, IS-637A, IS-707A, IS-2000, IS-835, IS-856, IS-
Soliwarova specifikace CDMA2000	866, IS-890
	Citlivost: méně než –104.0 dBm
Elektrická specifikace CDMA	Výstupní výkon: max. 320 mW (25.0dBm)
	3 vícebarevné LED
Vetuppí wikop	Externí napájení DC 4.5V~5.5V
vstupni vykon	Baterie: 3.8V ± 10% Li-Polymer (1560 mAh)
Přeposová problest CDMA	Download: max. 3,1Mbps
FIENDSUVA TYCHIUST CDIVIA	Upload: max. 1,8 Mbps
	GPRS class 10
Přenosová rychlost GSM / HSDPA	HSDPA Download: max. 7,2Mbps
	HSPDA Upload: max. 384 Kbps
VF technology	- Možnost připojení antény



	- Interní anténa
	Nečinný režim: 110mA
	Režim spánku: Extérní napáječ: méně než 9mA
	Baterie: méně než 1mA
	Přenosový režim: max. 700mA
Provozní prostředí	-20°C ~ +50°C
Frekvence CDMA	TX: 451.310-455.730 MHz / RX: 461.310-465.730 MHz
	GSM900: TX: 880~915 / RX: 925~960
Frekvence GSM / UMTS	DCS1800: TX: 1710~1785 / RX: 1805~1880
	UMTS: TX: 1920~1980 / RX: 2110~2170
	Procesor: min. 350MHz
	Paměť: min. 128MB RAM
Systémové požadavky	USB Port
	CD ROM
	Windows 2000/XP/Vista

Bezpečnostní informace

Tento modem byl schválen pro použití v České republice. Pokud jej budete chtít používat v zahraničí, ověřte si podmínky pro používání přístrojů CDMA na rádiové frekvenci 450MHz v dané zemi.

Před uvedením modemu do provozu si prostudujte tyto bezpečnostní instrukce. Porušování těchto pravidel a instrukcí může být nebezpečné a protizákonné.

Bezpečnost silničního provozu

Za jízdy nedržte modem v ruce. Pokud chcete používat modem, který se drží v ruce, zaparkujte nejdřív svůj vůz. Pamatujte si – bezpečnost silničního provozu především.

Bezpečnost letecké dopravy

Před nástupem do letadla vypněte svůj modem. Zákony Spojených států zakazují navazování spojení přes modem z letadla. Používání modemu v letadle může způsobit rušení rádiové komunikace nebo navigačního zařízení letadla, a také může narušit síť využívající bezdrátové modemy.

Bezpečnost ve zdravotnických zařízeních

Před vstupem do nemocnic či jiných zdravotnických zařízení a v blízkosti lékařských přístrojů vypněte svůj modem. Provoz zařízení vysílajících rádiový signál, včetně digitálních bezdrátových modemů, může rušit lékařské přístroje citlivé na kmitočty rádiových signálů. Během pobytu v nemocnicích či jiných zdravotnických zařízeních dodržujte místní předpisy týkající se provozu modemů.

Bezpečnost v místech odstřelu a doplňování paliva

Nepoužívejte svůj modem v blízkosti míst, kde se provádí odstřel. Vypínejte svůj modem v místech, kde se může vyskytovat výbušná atmosféra. Rádiové vysílání by mohlo v takových místech vyvolat výbuch či požár a způsobit tak zranění osob nebo dokonce jejich smrt. Dodržujte místní pravidla a předpisy



týkající se provozu bezdrátových modemů.

Rušení

Všechny mobilní modemy jsou citlivé na rušení rádiovými signály, které mohou ovlivnit funkci Vašeho modemu. Váš digitální bezdrátový modem je rádiovým vysílačem a přijímačem o nízkém výkonu.

Servis

Servis Vašeho bezdrátového modemu a zařízení může provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Používejte pouze schválené příslušenství a baterie.

Při používání modemu se řiďte následujícími pokyny

- Chraňte modem před nečistotou, prachem a kapalinami.
- Uchovávejte modem v suchu vlhkost a kapaliny mohou vyvolat selhání modemu a způsobují korozi jeho vnitřních obvodů.
- Chraňte modem před přílišným přehřátím vysoké teploty mohou poškodit baterie, zkrátit životnost elektronických součástek a způsobit deformaci nebo roztavení některých plastů.
- Nepokoušejte se modem otevřít pro přístup k jeho vnitřním součástkám. Pokud modem nefunguje správně, zaneste jej do nejbližšího odborného servisu.
- Dbejte na to, aby modem neupadl či nebyl vystaven otřesům a vyvarujte se nešetrného zacházení s modemem mohlo by dojít k poškození jeho vnitřních součástek.

Pokyny pro čištění

- Vždy modem vypněte před jeho čištěním.
- Na čištění modemu nepoužívejte agresivní chemikálie, silné čistící prostředky, ani rozpouštědla na bázi ropných produktů.
- Neaplikujte čistící prostředky přímo na modem.

UPOZORNĚNÍ

AnyDATA odmítají jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním tohoto výrobku, nedodržováním pokynů v tomto návodu nebo opravou či úpravami tohoto výrobku kýmkoli jiným než technikem autorizovaným společností AnyDATA.

AnyDATA neponese odpovědnost za škody způsobené na tomto výrobku používáním jakýchkoli jiných přídavných zařízení či spotřebních materiálů než těch, které jsou s ním dodávány nebo které jsou uvedeny ve specifikaci společnosti AnyDATA.

AnyDATA neponese odpovědnost za ztráty nebo ušlý zisk způsobené ztrátou dat v důsledku selhání či odstraňování selhání tohoto výrobku.